

1. 保護者の方へ

KidsRegister をダウンロードいただきありがとうございます。KidsRegister はスキャナを使ってバーコードを読み取り、会計を行うレジのような子供向けソフトです。

ご使用にあたり、以下の注意事項をお守りください。

- (1) お子様が本ソフト、パソコン、スキャナをご使用になる際は、保護者の管理の下でのご使用をお願いします。パソコンや、データ等の破損に関しては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- (2) スキャナの取り扱いには十分ご注意ください。特に、スキャナ読取り部から発する光を絶対に直接目に入れないようにしてください。誤った使用をされると、視力の低下、失明の恐れがあります。
スキャナ使用によるいかなる事故、負傷、後遺症について、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - 本ソフトで使用するスキャナにレーザータイプ、その他読み取り時に発する光の強いタイプ(数センチ離れたところからでもバーコードを読み取れる)のスキャナは絶対に使用しないでください。
 - スキャナ読取り部からの光を覗いてみたり、他人に向けたりしないでください。



- (3) スキャナを投げる、スキャナにものを投げつける、スキャナを分解するなどしないでください。故障の原因になります。
- (4) この取扱説明書の最後に付属している割引クーポンは KidsRegister 用のものであり、それ以外では使用できません。
- (5) その他スキャナの取扱説明書にある注意事項をお守りください。

2. 準備

2. 1. 動作環境

Windows 8 / 10

2. 2. インストール

ダウンロードした SetUp.exe をダブルクリックしてください。しばらくするとセットアップ画面が表示されますので、表示される画面の指示に従ってインストールしてください。

2. 3. 遊ぶにあたって別途準備するもの

このソフトで使用するスキャナ、おもちゃのお金などは別途ご用意ください。

2. 4. 使用するスキャナの設定

このソフトで使用するスキャナは HID 接続、後ろに改行コード<CR>を付加する設定にしてください。設定方法はスキャナのマニュアルをご参照ください。

3. 操作方法

3. 1. インストール後の最初の起動

KidsRegister をインストールした最初の起動では、注意事項のメッセージの後にパスワードを設定の画面が表示されます。このパスワードは設定（詳細は「3. 3. 設定」を参照してください。）を行うためのパスワードになります。

パスワード

お子様が設定操作を行わないよう
パスワードを設定してください。

新しいパスワード

パスワードの確認

設定操作は保護者の方が行ってください。

OK キャンセル

3. 2. 遊び方

3. 2. 1. 画面の説明



(1) ディスプレイ

通常のレジのディスプレイのように、金額などを表示します。

(2) 商品画像表示

マスタ登録した商品のバーコードを読み取った場合、マスタに画像が登録されていればその画像が表示されます。

パソコンがタッチパネル対応の場合、(3)～(8)のボタンを画面上から推すこともできます。

パソコンがタッチパネルに対応していない場合、(3)～(5)に関してはキーボードの同じボタンで対応し、(6)～(8)はマウスでクリックしてください。

(3) 数字ボタン(0～9)

それぞれの数字の入力となります。

(4) 消す(.)ボタン

キーボードではドット(.)ボタンに該当します。会計時の預かり金入力時にこのボタンを押すと、預かり金の入力がゼロになります。金額を入れ間違えたときに押してください。

(5) けってい(Enter)ボタン

キーボードでは Enter ボタンに該当します。スキャナでバーコードを読み取って買い物商品を入力する状態のときに、バーコードで何も読み取らない状態でけってい(Enter)を押すと合計金額が表示されます。

合計が表示されている状態で、預かり金額を入力し、けってい(Enter)ボタンを押すとおつりが表示されます。

おつりが表示されている状態でけってい(Enter)ボタンを押すと最初に戻ります。

(6) はじめからボタン

買い物中のデータを消去し最初に戻ります。

(7) せっていボタン

KidsRegister で使用するマスタデータの登録を行うための画面を表示します。登録を行うにはパスワードの入力が必要です。マスタデータの登録は保護者の方が行ってください。(詳細は「3. 3. 設定」を参照してください。)

(8) せっていボタン

KidsRegister を終了します。

3. 2. 2. 遊び方

バーコードを読み取ります。すると適当な値段が表示されます。



続けてバーコードを読み取るとその値段が表示されます。



マスタに登録されているバーコードを読み取った場合は、登録されている商品名と画像も登録されている場合は画像も表示されます。

マスタ登録の詳細は「3. 3. 設定」を参照してください。

いくつかバーコードを読み取った後、バーコードを読み取らずに[けってい(Enter)]ボタン(またはキーボードの[Enter]キー)を押すと合計が表示されます。



このとき、付属の割引クーポンのバーコードを読むと割引されます。

金額を入力して[けってい(Enter)]ボタン(またはキーボードの[Enter]キー)を押すとおつりが表示されます。




さらに[けってい(Enter)]ボタン(またはキーボードの[Enter]キー)を押すと最初に戻ります。

3. 3. 設定

スキャナで読み取るバーコードをマスタ登録しておく、そのバーコードを読み取ったときに商品の名前と画像を表示することができます。最大 30 件まで登録することができます。

登録は保護者の方が行ってください。

画面の[せってい]をクリックするとパスワード入力ウィンドウが表示されますので、「3. 1. インストール後の最初の起動」で設定したパスワードを入力してください。



パスワードを入力して
[OK]ボタンをクリック

すると、マスタを登録するための画面が表示されます。

登録			
<div>新しく登録</div> <div>登録内容の変更</div> <div>削除</div>			
バーコード	商品の名前	ねだん	画像
4987084410276	ケーキ	1500	
4932468013574	プリン	300	
2200020010005	メロン	1000	
2200020001508	りんご	150	
2200020001201	なし	120	
4911357924689	おすし	1280	

初期設定では、この取扱説明書の最後に付属している商品コードの情報が登録されています。

3. 3. 1. 新規登録

マスタを新規に登録する手順は次の通りです。

- (1) [新しく登録]ボタンをクリックします。
- (2) 下のような画面が表示されますので、スキャナで登録する商品のバーコードを読み取るか、キーボードでバーコードの値を入力します。

商品の追加


バーコードを読み取ってください。

キャンセル

次へ >>


入力したら、[次へ]ボタンをクリックします。

(3) キーボードで商品の名前を入力します。




入力したら、[次へ]ボタンをクリックします。

(4) キーボードでねだんを入力します。



(5) 画像を表示する場合は使用する画像ファイルをドラッグアンドドロップしてください。使用できる画像はファイルの拡張子が”.jpg”、”.gif”、”.bmp”、”.png”のファイルです。



[登録]ボタンを押すと入力したデータがマスタとして登録されます。

3. 3. 2. 登録内容の変更


登録されている内容を変更する手順は次の通りです。

(1) リストで変更したい項目を選択します。選択したら、[登録内容の変更]ボタンをクリックします。



バーコード	商品の名前	ねだん	画像
4987084410276	ケーキ	1500	
4932468013574	プリン	300	
2200020010005	メロン	1000	
2200020001508	りんご	150	
2200020001201	なし	120	
4911357924689	おすし	1280	

(2) 以下の操作方法は新規登録時と同じです。



商品の追加

バーコードを読み取ってください。

4987084410276

キャンセル 次へ >>


3. 3. 3. 登録データの削除

登録されているマスタデータの削除方法は次の通りです。

(1) リストで削除したい項目を選択します。選択したら、[削除]ボタンをクリックします。



(2) 削除確認のウィンドウが表示されます。[OK]をクリックすると(1)で選択したマスタデータが削除されます。



一度削除したマスタデータは復活できませんので注意してください。

わりびきコード

レジでわりびきサービスしよう！
ごうけいしたあとにバーコードをスキャンしてね



しょうひんコード

しょうひんバーコードだよ スキャンしてね

<p>ケーキ 320 えん</p>   <p>2 010020 027329</p>	<p>ラーメン 200 えん</p>   <p>2 040320 010431</p>
<p>ジュース 150 えん</p>   <p>2 020120 098372</p>	<p>べんとう 550 えん</p>   <p>2 050010 028011</p>
<p>ミルク 200 えん</p>   <p>2 020020 029285</p>	<p>おちゃ 120 えん</p>   <p>2 020010 009822</p>
<p>パン 260 えん</p>   <p>2 030050 036375</p>	<p>おにぎり 140 えん</p>   <p>2 050990 018491</p>